



УТВЕРЖДАЮ:

И.О. генерального директора

ОАО "Городские газовые сети"

В.В.Суховейко

" 17 " февраля 2015г.

Открытое Акционерное Общество "Городские газовые сети"

Тарифы на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования

№№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Состав исполнителей	Тариф, в т.ч. НДС
1. Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования домовладений и многоквартирных домов				
1.1.	Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке (за один стояк) ¹ :		слесарь по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования	
	до 5	шт.		138
	6 - 10	шт.		160
	11 - 15	шт.		192
	свыше 15	шт.	223	
1.2.	Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре ² :		слесарь по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования	
	до 32 мм	10 шт.		120
	32 - 50 мм	10 шт.		240
1.3.	Проверка герметичности фасадного газопровода	м	слесарь по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования	20
1.4.	Техническое обслуживание внутриквартирной газовой разводки	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования	56
1.5.	Техническое обслуживание внутридомового газопровода в домовладении	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования	56
1.6.	Обход и осмотр трассы наружного (подземного, надземного) газопровода	км	слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов	215
1.7.	Проверка герметичности подземного газопровода (стального или полиэтиленового) приборным методом без вскрытия грунта	км	монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии	277
1.8.	Техническое обслуживание внутридомового газопровода	1 погонный метр	слесарь по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования	18
1.9.	Техническое обслуживание прокладки газопровода до Ду50 в футляре	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования	18
1.10.	Фильтр газовый до 32 мм на стояке в многоквартирном жилом доме	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования	845
1.10.1.	Фильтр газовый от 32 до 50 мм на стояке в многоквартирном жилом доме	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования	1040
1.10.2.	Фильтр газовый до 32 мм в домовладении, квартире	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования	80
1.10.3.	Фильтр газовый от 32 до 50 мм в домовладении, квартире	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования	96
1.11.	Кран шаровый муфтовый 15 мм	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования	62
1.12.	Кран шаровый муфтовый от 20 до 32 мм	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования	68

1.13.	Кран шаровый муфтовый до 50 мм	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования	74
1.14.	Гибкий металлорукав сильфонный до 32 мм	1 погонный метр	слесарь по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования	18
1.15.	Термозапорный клапан до 32 мм	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования	80
1.15.1	Термозапорный клапан от 32 до 50 мм	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования	96
Техническое обслуживание бытового газоиспользующего оборудования				
1.16.	Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями)	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования	133
1.17.	Техническое обслуживание бытового газового счетчика	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования	80
1.18.	Включение отопительного аппарата на зимний период ³	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования	133
1.19.	Сезонное отключение отопительного аппарата ³	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования	67
1.20.	Котел с атмосферной горелкой мощностью до 30 кВт (с бойлером и без бойлера)	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования	1596
1.21.	Котел с атмосферной горелкой мощностью от 31 до 60 кВт (с бойлером и без бойлера)	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования	2128
1.22.	Котел с вентиляторной горелкой мощностью от 31 до 60 кВт (с бойлером и без бойлера)	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования	2128
1.23.	Настройка блока управления группы котлов	шт.	мастер по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования	399
1.24.	Техническое обслуживание проточного водонагревателя	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования	553
	Техническое обслуживание плиты газовой	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования	
1.25.	2-х горелочная			197
1.26.	3-х горелочная			229
1.27.	4-х горелочная			261
1.28.	Техническое обслуживание варочной панели	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования	197
1.29.	Техническое обслуживание духового шкафа	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования	120
1.30.	Техническое обслуживание домового регуляторного пункта	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования	133
1.31.	Техническое обслуживание конвектора	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования	572
1.32.	Техническое обслуживание газового оборудования индивидуальной бани (теплицы, гаража, печи)	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования	383
1.33.	Техническое обслуживание калорифера газового	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования	149
Сервисное обслуживание котла				
1.34.	Сервисное обслуживание котла до 30 квт (в первый год эксплуатации, в т.ч. по гарантии производителя)	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования	5000
1.35.	Сервисное обслуживание котла от 31 до 60 квт (в первый год эксплуатации, в т.ч. по гарантии производителя)	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования	7000
1.36.	Сервисное обслуживание котла до 30 квт (второй и последующие года эксплуатации)	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования	3000

1.37.	Сервисное обслуживание котла от 31 до 60 квт (второй и последующие года эксплуатации)	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования	5000
1.38.	Сервисное обслуживание котла российского производства	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования	2000
Техническое обслуживание группы газового и бытового газоиспользующего оборудования				
1.39.	Техническое обслуживание группы оборудования 1 объекта в составе: газопровод, арматура, счетчик, котел до 30квт	группа	слесарь по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования	1772
1.40.	Техническое обслуживание группы оборудования 1 объекта в составе: газопровод, арматура, счетчик, котел до 30квт, плита 2-х горелочная	группа	слесарь по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования	1968
1.41.	Техническое обслуживание группы оборудования 1 объекта в составе: газопровод, арматура, счетчик, котел до 30квт, плита 3-х горелочная	группа	слесарь по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования	2000
1.42.	Техническое обслуживание группы оборудования 1 объекта в составе: газопровод, арматура, счетчик, котел до 30квт, плита 4-х горелочная	группа	слесарь по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования	2032
1.43.	Техническое обслуживание группы оборудования 1 объекта в составе: газопровод, арматура, счетчик, котел 31-60квт	группа	слесарь по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования	2304
1.44.	Техническое обслуживание группы оборудования 1 объекта в составе: газопровод, арматура, счетчик, котел 31-60квт, плита 2-х горелочная	группа	слесарь по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования	2500
1.45.	Техническое обслуживание группы оборудования 1 объекта в составе: газопровод, арматура, счетчик, котел 31-60квт, плита 3-х горелочная	группа	слесарь по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования	2532
1.46.	Техническое обслуживание группы оборудования 1 объекта в составе: газопровод, арматура, счетчик, котел 31-60квт, плита 4-х горелочная	группа	слесарь по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования	2564
1.47.	Техническое обслуживание группы оборудования 1 объекта в составе: газопровод, арматура, счетчик, плита 2-х горелочная	группа	слесарь по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования	619
1.48.	Техническое обслуживание группы оборудования 1 объекта в составе: газопровод, арматура, счетчик, плита 3-х горелочная	группа	слесарь по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования	651
1.49.	Техническое обслуживание группы оборудования 1 объекта в составе: газопровод, арматура, счетчик, плита 4-х горелочная	группа	слесарь по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования	683

2. Тарифы на ремонт бытового газоиспользующего оборудования *

№№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Состав и разряд исполнителей	Тариф, в т.ч. НДС
2.1.	Вызов слесаря для выполнения ремонта в черте города	шт.	оператор	297
2.2.	Вызов слесаря для выполнения ремонта в черте новосибирского сельского р-на (коэфф.1,3)	шт.	оператор	386
Плита газовая				
2.3.	Замена газовой плиты, перестановка с использованием новой подводки, с пуском газа без сварки, с регулировкой горелки	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	1030
2.4.	Замена газовой плиты, перестановка, с пуском газа, с применением сварки, с регулировкой горелки	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО, электрогазосварщик	2060
2.5.	Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	742
2.6.	Замена стола плиты	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	299
2.7.	Замена рампы плиты	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	1545
2.8.	Замена верхней горелки плиты	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	299
2.9.	Замена горелки духового шкафа	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	371
2.10.	Замена сопла горелки	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	155
2.11.	Замена смесителя горелки	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	206
2.12.	Замена газоподводящей трубки верхней горелки	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	258
2.13.	Замена прокладки газоподводящей трубки	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	155
2.14.	Замена регулятора подачи воздуха	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	206
2.15.	Замена (или ремонт) дверки духового шкафа	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	1277

2.16.	Замена балансира дверки духового шкафа	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	834
2.17.	Замена пружины дверки духового шкафа	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	711
2.18.	Замена стекла дверки духового шкафа	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	443
2.19.	Замена оси дверки духового шкафа	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	515
2.20.	Замена подсветки духового шкафа	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	309
2.21.	Замена ручки дверки духового шкафа	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	412
2.22.	Замена привода вертела духового шкафа	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	618
2.23.	Замена терморегулятора (указателя температуры) духового шкафа	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	927
2.24.	Замена крана плиты	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	845
2.25.	Замена штока крана плиты	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	258
2.26.	Замена пружины штока крана плиты	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	175
2.27.	Замена электророзжига при гибкой прицепке	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	515
2.28.	Снятие электророзжига при гибкой прицепке	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	258
2.29.	Установка электророзжига при гибкой прицепке	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	258
2.30.	Замена электророзжига при жесткой прицепке	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	1030
2.31.	Снятие электророзжига при жесткой прицепке	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	515
2.32.	Установка электророзжига при жесткой прицепке	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	515
2.33.	Замена разрядника блока пьезорозжига	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	103
2.34.	Замена терморегулятора (указателя температуры) плиты	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	721
2.35.	Установка гибкого шланга	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	515
2.36.	Регулировка горения газа с калибровкой отверстия форсунки плиты	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	258
2.37.	Регулировка горения горелки духового шкафа плиты	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	515
2.38.	Прочистка, калибровка сопла горелки плиты	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	309
2.39.	Настройка терморегулятора (указателя температуры)	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	340
2.40.	Настройка электромагнитного клапана (ЭМК) плиты	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	690
2.41.	Чистка форсунки	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	175
2.42.	Чистка подводных трубок к горелкам	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	515
2.43.	Чистка горелки духового шкафа	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	690
2.44.	Чистка регулятора подачи воздуха	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	309
2.45.	Ремонт крана плиты или крана на опуске с притиркой	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	515
2.46.	Ремонт двухконфорочной портативной плиты	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	340
2.47.	Ремонт и настройка регулятора давления газа РДГ, РДК и др.	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	690
2.48.	Замена регулятора давления газа	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	258
2.49.	Замена мембраны регулятора давления газа	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	515
2.50.	Замена шланга и прокладки регулятора давления газа	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	618
2.51.	Замена прокладки уплотнительного клапана РДГ, РДК и др.	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	309
Водонагреватель проточный газовый (ВПГ)				
2.52.	Замена водонагревателя проточного без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	3090

2.53.	Замена проточного водонагревателя с новой подводкой газопровода, водопровода и пуском газа	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	6180
2.54.	Подключение газопровода при замене водонагревателя проточного со снятием заглушки, пуском газа и регулировкой работы прибора (позиция применяется после установки прибора и его подключения к водопроводу и дымоходу сторонней организацией)	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	1030
2.55.	Подключение газопровода при замене водонагревателя проточного со снятием заглушки, пуском газа до прибора без розжига и проведения пуско-наладочных работ (позиция применяется после установки прибора и его подключения к водопроводу и дымоходу сторонней организацией, работы выполняются только в присутствии представителя сервисной организации)	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	515
2.56.	Демонтаж проточного водонагревателя с установкой заглушки	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	1236
2.57.	Замена горелки проточного водонагревателя	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	515
2.58.	Замена блок-крана ВПГ	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	1143
2.59.	Снятие блок-крана ВПГ	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	412
2.60.	Установка блок-крана ВПГ	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	731
2.61.	Замена газовой части блок-крана ВПГ	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	618
2.62.	Снятие газовой части блок-крана ВПГ	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	309
2.63.	Установка газовой части блок-крана ВПГ	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	309
2.64.	Замена водяной части блок-крана	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	1143
2.65.	Снятие водяной части блок-крана	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	412
2.66.	Установка водяной части блок-крана	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	731
2.67.	Набивка сальника газовой части блок-крана	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	1030
2.68.	Набивка сальника водяной части блок-крана	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	649
2.69.	Замена штока газовой части блок-крана	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	721
2.70.	Замена штока водяной части блок-крана	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	1112
2.71.	Замена пружины блок-крана	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	618
2.72.	Замена мембраны водяной части блок-крана	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	773
2.73.	Замена запальника	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	247
2.74.	Замена направляющей планки запальника ВПГ	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	206
2.75.	Замена биметаллической пластинки	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	670
2.76.	Замена крышки водяной части ВПГ	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	258
2.77.	Снятие крышки водяной части ВПГ	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	134
2.78.	Установка крышки водяной части ВПГ	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	134
2.79.	Замена теплообменника ВПГ	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	1030
2.80.	Снятие теплообменника ВПГ	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	412
2.81.	Установка теплообменника ВПГ	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	618
2.82.	Замена сопла основной горелки	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	556
2.83.	Замена подводящей трубки холодной воды	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	515
2.84.	Замена отводящей трубки горячей воды	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	690
2.85.	Замена трубки запальника	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	247
2.86.	Замена электромагнитного клапана ВПГ	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	525
2.87.	Замена датчика тяги	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	340

2.88.	Замена прокладки водорегулятора	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	515
2.89.	Замена прокладки к газоподводящей трубке	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	340
2.90.	Замена прокладки газового узла или смесителя	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	1030
2.91.	Замена термопары	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	258
2.92.	Замена ручки ВПГ	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	103
2.93.	Ремонт автоматики горелки ВПГ	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	1030
2.94.	Прочистка штуцера водяной части	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	536
2.95.	Прочистка сопла запальника	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	330
2.96.	Прочистка, калибровка сопла горелки	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	412
2.97.	Прочистка сопла водяного узла	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	567
2.98.	Прочистка сетки фильтра водяного редуктора с заменой прокладки	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	773
2.99.	Чистка трубки, настройка датчика тяги	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	258
2.100.	Чеканка форсунок ВПГ	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	1288
2.101.	Чистка горелки	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	824
2.102.	Высечка штуцера водяной части с корректировкой резьбы	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	1030
2.103.	Снятие и прочистка подводящей трубки холодной воды с корректировкой резьбы	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	515
2.104.	Установка подводящей трубки холодной воды	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	258
2.105.	Снятие и прочистка отводящей трубки горячей воды с корректировкой резьбы	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	433
2.106.	Установка отводящей трубки горячей воды	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	258
2.107.	Развальцовка подводящей трубки холодной воды с заменой гайки или штуцера	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	258
2.108.	Смазка пробки блок-крана	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	515
2.109.	Смазка штока газового узла	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	937
2.110.	Регулировка штока газового узла	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	742
2.111.	Устранение течи воды в резьбовом соединении	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	433
2.112.	Ремонт запальника горелки	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	515
2.113.	Очистка радиатора (теплообменника) от сажи	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	2060
2.114.	Промывка калорифера ВПГ	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	2060
2.115.	Снятие огневой камеры	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	361
2.116.	Установка огневой камеры	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	670
2.117.	Крепление корпуса горелки ВПГ	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	1030
2.118.	Закрепление водонагревателя	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	680
Водонагреватель емкостный, отопительный (отопительно-варочный) котел				
2.119.	Проверка и настройка котла	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	2480
2.120.	Демонтаж котла с установкой заглушки	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	1458
2.121.	Установка котла без проведения сварочных работ	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	4950
2.122.	Замена котла без проведения сварочных работ	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	7000
2.123.	Подключение газопровода при замене котла со снятием заглушки, пуском газа и регулировкой работы прибора (позиция применяется после установки прибора и его подключения к водопроводу и дымоходу сторонней организацией)	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	1030

2.124.	Подключение газопровода при замене котла со снятием заглушки, пуском газа до прибора без розжига и проведения пуско-наладочных работ (позиция применяется после установки прибора и его подключения к водопроводу и дымоходу сторонней организацией, работы выполняются только в присутствии представителя сервисной организации)	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	515
2.125.	Замена встроенного бойлера в котлах	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	1925
2.126.	Замена атмосферной горелки напольного котла	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	2060
2.127.	Замена генератора без проведения сварочных работ	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	3090
2.128.	Замена обезвоздушителей	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	1030
2.129.	Замена датчика температуры	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	1030
2.130.	Замена маностата	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	1030
2.131.	Замена аварийного рабочего термостата	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	1030
2.132.	Замена накладного аварийного термостата	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	515
2.134.	Замена термометра или манометра (без слива воды из котла)	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	1200
2.135.	Замена теплообменника котла	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	2163
2.136.	Демонтаж теплообменника котла	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	1803
2.137.	Установка теплообменника котла	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	1906
2.138.	Очистка от сажи и грязи теплообменника котла с демонтажом	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	3000
2.139.	Очистка от сажи и грязи теплообменника котла без демонтажа	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	1125
2.140.	Замена трубки теплообменника котла	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	1030
2.141.	Замена горелки котла	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	2060
2.142.	Демонтаж горелки котла	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	1030
2.143.	Установка горелки котла	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	1030
2.144.	Замена форсунки горелки	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	515
2.145.	Прочистка форсунки горелки	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	515
2.146.	Очистка горелки котла от загрязнений	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	1545
2.147.	Замена вентилятора	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	1460
2.148.	Замена прокладки соединительной трубки отопления (ГВС)	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	721
2.149.	Замена прокладки к газоподводящей трубе	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	515
2.150.	Прочистка сопла запальника	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	515
2.151.	Замена сопла запальника	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	721
2.152.	Демонтаж огневой камеры настенного котла	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	2995
2.153.	Установка огневой камеры котла	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	2975
2.154.	Замена термозонда котла	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	515
2.155.	Замена термозонда бойлера	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	515
2.156.	Монтаж трехходового клапана	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	1190
2.157.	Подключение трехходового клапана	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	515
2.158.	Замена трехходового клапана	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	2445
2.159.	Замена и регулировка комбинированной газовой арматуры	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	1545
2.160.	Замена прокладки газовой комбинированной арматуры	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	1030

2.161.	Замена прокладки водяной части котла	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	515
2.162.	Регулировка газовой комбинированной арматуры	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	515
2.163.	Регулировка давления газа в котле	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	975
2.164.	Устранение засора в подводке к запальнику	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	659
2.165.	Замена терморпары котла	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	515
2.166.	Замена датчика контроля тяги	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	515
2.167.	Замена датчика перегрева котла (накладного)	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	515
2.168.	Замена датчика перегрева котла (погружного)	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	670
2.169.	Замена пьезорозжига котла	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	515
2.170.	Замена электронной платы (блока автоматики)	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	1030
2.171.	Замена блока розжига и контроля	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	1030
2.172.	Замена термостата контроля тяги	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	515
2.173.	Монтаж насоса системы отопления с электрическими соединениями	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	1740
2.174.	Замена насоса	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	3450
2.175.	Установка дополнительного насоса	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	2163
2.176.	Демонтаж и чистка насоса	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	2060 0
2.177.	Замена катушки соленоида	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	1030
2.178.	Замена электропанели	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	721
2.179.	Замена проточного, напорного выключателя	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	1030
2.180.	Замена расширительного бака	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	1495
2.181.	Замена воздушного вентиля	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	515
2.182.	Замена магниевого электрода	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	515
2.183.	Контроль за состоянием магниевого электрода бойлера	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	515
2.184.	Замена отопительной трубки	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	515
2.185.	Замена сбросного предохранительного клапана	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	975
2.186.	Замена воздуховодящего клапана	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	515
2.187.	Контроль и настройка давления азота в мембранном расширительном баке	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	515
2.188.	Прочистка сетки фильтра на обратной линии отопления	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	515
2.189.	Чистка сенсора протока	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	1030
2.190.	Чистка водяного фильтра	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	515
2.191.	Замена электрода розжига и ионизации	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	975
2.192.	Замена блока розжига	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	721
2.193.	Регулировка положения электродов розжига и ионизации	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	515
2.194.	Замена крана (обратного клапана) системы отопления ГВС	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	515
2.195.	Слив системы отопления	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	515
2.196.	Заполнение системы отопления водой (из водопровода или насосом)	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	515
2.197.	Заполнение воздухом расширительного бака	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	515

2.198.	Замена батарей в датчике температуры	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	515
2.199.	Замена запальника печной горелки	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	515
2.200.	Замена ЭМК печной горелки	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	1051
2.201.	Замена пружины ЭМК печной горелки	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	556
2.202.	Замена мембраны ЭМК печной горелки	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	680
2.203.	Чистка сопел коллектора печной горелки	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	1485
2.204.	Очистка от сажи отопительной печи	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	2575
2.205.	Замена терморпары автоматики безопасности печной горелки	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	803
2.206.	Замена газовой печной горелки (без изменения подводки)	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	1421

Отключение, подключение газового прибора на действующем газопроводе

2.207.	Отключение, подключение газового прибора с установкой заглушки при диаметре газопровода от 32 мм до 50 мм (при обрезке без установки заглушки применять коэфф. 0,7)	шт.	Электрогазосварщик, слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	2900
2.208.	Отключение, подключение газового прибора с установкой заглушки при диаметре газопровода от 15 мм до 25 мм (при обрезке без установки заглушки применять коэфф. 0,7)	шт.	Электрогазосварщик, слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	2200

Прочие работы

2.208.	Замена газового крана на газопроводе диаметром до 32 мм (включительно)	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	927
2.209.	Замена газового крана на газопроводе диаметром 40 - 50 мм	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	1463
2.210.	Замена сгона внутреннего газопровода диаметром до 25 мм (включительно)	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	968
2.211.	Замена сгона внутреннего газопровода диаметром свыше 25 мм	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	1339
2.212.	Продувка и пуск газа во внутренний газопровод административного, общественного здания производственного назначения после отключения от газоснабжения	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	515
2.213.	Продувка и пуск дворового (подземного, надземного) газопровода к жилому дому после отключения от газоснабжения	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	340
2.214.	Подключение газового прибора со снятием заглушки	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	536
2.215.	Отключение и подключение газового прибора без отсоединения	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	206
2.216.	Притирка газового крана диаметром до 20 мм (включительно)	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	1504
2.217.	Притирка газового крана диаметром 25 - 40 мм	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	1741
2.218.	Притирка газового крана диаметром 50 мм	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	1906
2.219.	Смазка газового крана диаметром до 20 мм (включительно)	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	175
2.220.	Смазка газового крана диаметром 25 - 40 мм	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	227
2.221.	Смазка газового крана диаметром 50 мм	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	309
2.222.	Обследование газового прибора на его пригодность к эксплуатации	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	515
2.223.	Оповещение жильцов и отключение жилых домов на период ремонтных работ	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	330
2.224.	Демонтаж бытового счетчика с установкой заглушки	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	1030
2.225.	Установка бытового счетчика газа после ремонта или поверки	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	1483
2.226.	Замена прибора учета газа (бытового счетчика)	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	1483
2.227.	Замена элемента питания (литиевой батареи) в счетчике со смарт-картой	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	515
2.228.	Монтаж прибора учета газа (бытового счетчика) со сваркой	шт.	Электрогазосварщик, слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	2500
2.229.	Монтаж сигнализатора загазованности со сварочными работами	шт.	Электрогазосварщик, слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	3500
2.230.	Монтаж сигнализатора загазованности без сварочных работ	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	700
2.231.	Установка фильтра для очистки газа от механических примесей (со сваркой) при диаметре газопровода 25 мм.	шт.	Электрогазосварщик, слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	1450

2.232.	Повторный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки.	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	2900
2.233.	Подключение газовой плиты на гибкую подводку или замена гибкой подводки.	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	700
2.234.	Подключение газовой плиты со сваркой из материала заказчика.	шт.	Электрогазосварщик, слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	2000
2.235.	Установка электромагнитного клапана со сваркой из материала заказчика.	шт.	Электрогазосварщик, слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	2300
2.236.	Установка термозапорного клапана (со сваркой).	шт.	Электрогазосварщик, слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	1700
2.237.	Замена фильтра или крана (из материала заказчика) O25.	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	550
2.238.	Монтаж газопровода O15 по O25 погонный метр.	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	250
2.239.	Подключение плиты (по заявке абонента, после устранения нарушения с учетом отключения).	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	500
2.240.	Повторный выезд слесаря в случае непредоставления доступа по заявке.	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	594
2.241.	Первичный пуск газа в газовое оборудование при установке настенного (напольного) котла до 60 квт	шт.	слесарь по эксплуатации и ремонту ВДГО	2200

*В рекомендуемый Перечень работ могут вноситься изменения и дополнения в зависимости от обслуживаемого оборудования.

Примечание:

¹ - при работе с приставной лестницей с перестановкой рекомендуется применять коэффициент 1,2; коэффициент 1,5

² при работе с приставной лестницей рекомендуется применять коэффициент 1,2

³ на каждый последующий аппарат рекомендуется применять коэффициент 0,85